



**184-1015a**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	145 740 12	1	Wippzylinder, rechts siehe EL-Blatt 993-1058	Luffing cylinder, right see page 993-1058
02	145 745 12	1	Wippzylinder, links siehe EL-Blatt 993-1059	Luffing cylinder, left see page 993-1059
03	118 641 12	2	Bolzen	Pin
04	113 002 12	2	Achshalter	Axle stirrup
05	307 209 99	4	Schraube	Bolt
06	255 057 40	12	Scheibe	Washer
07	319 361 99	4	Schraube	Bolt
08	145 175 12	2	Achshalter	Axle stirrup
10	145 964 12	2	Bolzen	Pin
13	117 289 12	2	Bolzen	Pin
14	119 949 12	2	Achshalter	Axle stirrup
15	502 188 98	8	Schraube	Bolt
17	130 343 12	1	Initiator kpl. E-St	Proximity switch arr.
18	113 227 12	1	Halter	Retainer
19	307 576 99	1	Schraube	Bolt
20	340 684 99	1	Scheibe	Washer
21	113 959 12	2	Achshalter	Axle stirrup
31	144 325 12	1	Schaltsignal	Switch signal
32	320 332 99	3	Schraube	Bolt

**Einbau Wippzylinder, Fussbolzen Grundkasten**  
**Cylinder arr. Luffing Cylinder, Basic Case Basic Pin**

**184-1015a**

Seite/Page 2 / 2