





| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |  | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|--|--|--|---|
| 01   | 147 010 12   | 1  | Grundplatte SK, Kpl.                   | Base plate  |
| 05   | 119 190 12   | 2  | Hubzylinder<br>siehe EL-Blatt 993-1117 | Lift cylinder<br>see page 993-1117  |
| 06   | 343 484 99   | 24   | Scheibe                                | Washer  |
| 07   | 147 405 12   | 4  | Bolzen                                 | Pin   |
| 08   | 147 406 12   | 2  | Bolzensicherung                        | Pin lock  |
| 09   | 125 222 99   | 8  | Schraube                               | Bolt  |
| 10   | 502 687 98   | 8  | Scheibe                                | Washer  |
| 11   | 504 859 98   | 8  | Schraube                               | Bolt  |
| 12   | 125 028 99   | 8  | Mutter                                 | Nut   |
| 13   | 350 828 99   | 8  | Kerbnagel                              | Crooved drive stud  |
| 14   | 639 501 40   | 2  | Schild Ziffer 1                        | Plate No 1  |
| 15   | 145 838 12   | 2  | Bolzen                                 | Pin   |
| 16   | 511 619 98   | 2  | Sicherheitsklappstecker                | Safety pin  |
| 17   | 148 238 12   | 2  | Achshalter                             | Axle stirrup  |
| 18   | 130 343 12   | 2  | Initiator                              | Proximity switch  |
| 19   | 510 674 98   | 2  | Schraube                               | Bolt  |
| 20   | 343 117 99   | 2  | Federring                              | Lock washer   |
| 44   | 488 573 40   | 1  | Sicherheitsrost                        | Safty grating   |
| 45   | 306 498 40   | 1  | Sicherheitsrost                        | Safty grating   |
| 46   | 270 185 40   | 1  | Sicherheitsrost                        | Safty grating   |
| 50   | 307 425 99   | 3  | Schraube                               | Bolt  |
| 51   | 509 862 98   | 3  | Mutter                                 | Nut   |
| 52   | 343 094 99   | 3  | Federring                              | Lock washer   |
| 53   | 664 456 40   | 2  | Ausgleichsmontagewinkel                | Leveling angle  |
| 55   | 125 197 99   | 2  | Schraube                               | Bolt  |
| 56   | 510 314 98   | 4  | Scheibe                                | Washer  |
| 57   | 508 929 98   | 2  | Sicherungsmutter                       | Safety nut  |
| 60   | 110 119 12   | 4  | Gegengewicht, rechts                   | Counterweight, right  |
| 61   | 110 120 12   | 4  | Gegengewicht, links                    | Counterweight, left   |
| 62   | 118 010 12   | 4  | Sicherung, lang                        | Counterweight locking long  |
| 63   | 118 011 12   | 2  | Sicherung, kurz                        | Counterweight locking short   |
| 70   | 115 018 12   | 2  | Hebel                                  | Lever   |
| 71   | 345 031 99   | 4  | Spannstift                             | Dowel pin   |
| 75   | 002 200 12   | 2  | Näherungsschalter                      | Proximity switch  |
| 76   | 002 201 12   | 2  | Näherungsschalter                      | Proximity switch  |

**Gegengewicht  
Counterweight**

**184-1021**

Seite/Page 3 / 3