



184-1330

Seite/Page 1 / 2

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|---|---|--|--|
| 02 | 112 935 12 | 1 | Endschalterbefestigung | Limit switch mounting |
| 03 | 118 395 12 | 1 | Seilabweiser | Rope deflector |
| 04 | 118 394 12 | 1 | Seilabweiser | Rope deflector |
| 05 | 307 314 99 | 6 | Schraube | Bolt |
| 06 | 270 996 40 | 1 | Verschlußschraube | Plug |
| 07 | 645 962 40 | 1 | Schleifringkörper | Slip ring |
| 08 | 366 810 99 | 1 | Wellendichtring | Schaft seal |
| 09 | 307 889 99 | 16 | Schraube | Bolt |
| 10 | 001 212 12 | 1 | Hydr. Motor siehe EL-Blatt 93-1026 | Hydr. motor see page 993-1026 |
| 11 | 515 888 40 | 1 | Nährungsschalter | Switch |
| 12 | 125 199 99 | 2 | Schraube | Bolt |
| 13 | 360 680 99 | 6 | Scheibe | Washer |
| 15 | 112 932 12 | 1 | Stange | Rod |
| 16 | 112 933 12 | 2 | Buchse | Bushing |
| 17 | 368 248 99 | 2 | Lager | Bearing |
| 18 | 511 618 98 | 2 | Klappstecker | Fore lock |
| 19 | 161 853 12 | 1 | Rohr | Pipe |
| 20 | 319 288 99 | 4 | Schraube | Bolt |
| 22 | 308 584 99 | 4 | Schraube | Bolt |
| 23 | 125 021 99 | 4 | Mutter | Nut |
| 24 | 310 111 99 | 1 | Flügelschraube | Thumb screw |
| 25 | 125 022 99 | 1 | Mutter | Nut |
| 26 | 373 936 99 | 1 | Rohrschelle | Pipe clamp |
| 40 | 116 946 12 | 1 | Windenetriebe siehe EL-Blatt 993-1025 | Winch gear see page 993-1025 |
| 41 | 116 788 12 | 1 | Seiltrommel | Rope drum |
| 42 | 319 305 99 | 16 | Schraube | Bolt |
| 44 | 515 888 40 | 1 | Nährungsschalter | Switch |