



184-1800a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	145 670 12	1	Hydrauliktank	Hydraulic tank
02	551 672 40	2	Belüftungsfilter	Filter
03	117 285 12	4	Rücklauffilter siehe EI-Blatt 90-0048	Return oil filter see page 90-0048
04	604 256 40	1	Druckanzeiger	Pressure indicator
05	006 709 98	4	O-Ring	o-ring
06	336 654 40	4	Spanndeckel	Stretch cover
07	006 857 98	4	Feder	Spring
08	321 805 99	4	Hutmutter	Cap nut
09	339 865 99	4	Dichtring	Seal ring
10	308 562 99	4	Schraube	Bolt
11	511 464 98	1	Kappe mit Rand	Cap with brink
12	649 335 40	1	Dichtung	Seal
13	551 244 40	1	Kupplungs-Verschlußnippel	Coupling-nipple
14	368 238 40	1	Staubkappe	Dust cap
15	490 622 40	1	Ölablass-Ventil	Oil drain ventill
16	165 737 12	1	Temperaturgeber	Temperature transmitter
17	339 884 99	1	Dicht-Ring	Seal ring
18	256 426 40	1	Temperaturgeber	Temperature transmitter
22	144 970 12	1	Deckel	Cover
23	307 781 99	6	Schraube	Bolt
24	360 680 99	6	Scheibe	Washer
25	649 337 40	1	Flansch	Flange
26	117 286 12	1	Flachdichtung	Gasket
27	307 804 99	8	Schraube	Bolt
28	340 611 99	8	Scheibe	Washer
29	654 450 40	1	Ölstandsanzeige	Oil level gauge
30	511 163 98	24	Schraube	Bolt
31	340 684 99	24	Scheibe	Washer
32	116 360 12	4	Deckel	Cover
33	501 913 98	4	O-Ring	O-ring
34	144 971 12	1	Blech	Sheet
35	144 972 12	1	Dichtung	Gasket
36	125 514 99	4	Schraube	Bolt

Hydraulikölbehälter
Hydraulic oil tank

184-1800a

Seite/Page 2 / 2