



188-1850a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	551 597 40	3	Verschlußschraube	Plug
02	551 599 40	3	Kupplungsstecker	Coupler plug
03	372 414 99	3	Verschraubung	Union
04	255 837 40	3	Schlauchleitung	Hose assy.
05	168 489 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
06	370 304 99	1	Verschraubung	Union
07	551 591 40	1	Kupplungsstecker	Coupler plug
08	551 593 40	1	Verschlußschraube	Plug
09	153 646 40	3	Meßkupplung	Test coupling
10	372 462 99	3	Verschraubung	Union
11	515 840 40	1	Hydro-Block siehe EL-Blatt 993-0326	Hydro-block see page 993-0326
12	324 674 40	1	Sperrventil	Non-return valve
13	372 452 99	4	Verschraubung	Union
14	602 426 40	1	Abschaltventil einschl. Bild-Nr. 50-55	Shut down valve incl. fig-nos. 50-55
50	453 429 40	1	Ventilplatte	Valve plate
51	256 425 40	1	Magnetventil	Solenoid valve
52	319 174 99	4	Schraube	Screw
53	370 314 99	1	Verschraubung	Union
54	371 411 99	4	Ventil	Valve
55	255 694 40	3	Verschlußschraube weitere Rohrverschraubungen s. EL-Blatt 90-9998, Anhang	Plug further unions see page 90-9998, annex
			Rohre s. EL-Blatt 90-9959, Anhang	Pipes see page 90-9959, annex
			Rohrschellen s. EL-Blatt 90-9995, Anhang	Pipe clamps see page 90-9995, annex
Hydraulik - Superlift Hydraulic - Superlift				188-1850a Seite/Page 2/2