



<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	447 365 40	1	Armaturentafel, vorn kpl. (best. aus Bild-Nr. 01-25)	Instrument panel front assy. (consist. of fig-nos: 01-25)
01	447 382 40	1	Platte	Plate
02	442 439 40	1	Platte	Plate
03	-	1	Konsole siehe EL-Blatt 90-7413	Console see page 90-7413
04	-	1	Konsole siehe EL-Blatt 90-0554	Console see page 90-0554
05	269 037 40	1	Zündstartschalter	Ignition switch
08	431 160 40	1	Betriebsstundenzähler	Hour meter
09	414 150 40	1	Kraftstoffmesser	Fuel gauge
10	180 577 40		Öldruckmesser	Oil pressure gauge
11	269 039 40	1	Thermometer	Thermometer
12	356 254 40	18	Meldeleuchte	Signal light
13	356 255 40	14	Blindplatte	Dummy plate
14	440 209 40	1	Anzeige	Display
15	414 687 40	2	Schlüsseltaster	Key operated sensor
16	440 973 40	1	Schlüsselschalter	Key operated switch
17	368 044 40	16	Leuchttaster	Luminous key switch
18	368 045 40	16	Leuchtschalter	Luminous switch
19	368 046 40	21	Druckhaube, weiß	Push hood, white
20	356 256 40	10	Druckhaube, rot	Push hood, red
21	368 183 40	4	Druckhaube, grün	Push hood, green
22	356 257 40	17	Druckhaube, gelb	Push hood, yellow
23	356 156 40	50	Glühlampe	Bulb
25	350 313 99	12	Schraube	Screw
-	447 368 40	1	Bildzeichensatz	Graphic symbol-set
28	461 837 40	1	Blinkdruckschalter	Flasher switch

**Armaturentafel, vorn**  
**Instrument Panel, Front**

**188-2110a**

Seite/Page 2 / 2