



188-2110b

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	453 795 40	1	Armaturentafel vorn kpl.	Instrument board front assy.
01	447 382 40	1	Platte	Plate
02	442 439 40	1	Platte	Plate
03	-	1	Konsole siehe EL-Blatt 90-7413	Console see page 90-7413
04	-	1	Konsole siehe EL-Blatt 90-0554	Console see page 90-0554
05	440 209 40	1	Anzeige	Display
06	431 160 40	1	Betriebsstundenzähler	Hour meter
07	180 577 40	1	Öldruckmesser	Oil pressure gauge
08	269 039 40	1	Temperaturanzeige	Temperature indicator
09	414 150 40	1	Kraftstoffmesser	Fuel gauge
11	269 037 40	1	Zündstartschalter	Ignition switch
12	414 687 40	2	Schlüsseltaster	Key operated push button
13	515 171 40	2	Schlüsselschalter	Key switch
14	368 044 40	14	Leuchttaster	Luminous key switch
15	356 256 40	12	Druckhaube, rot	Push hood, red
16	356 156 40	54	Glühlampe	Bulb
17	368 183 40	4	Druckhaube, grün	Push hood, green
18	356 257 40	17	Druckhaube, gelb	Push hood, yellow
19	368 046 40	22	Druckhaube, weiß	Push hood, white
20	368 045 40	17	Leuchtschalter	Luminous switch
21	356 254 40	20	Meldeleuchte	Indicator light
23	356 255 40	12	Blindplatte	Blank plate
25	350 313 99	14	Schraube	Bolt
-	453 796 40	1	Bildzeichenfolie	Graph. symbols - foil
28	368 044 40	1	Leuchtdruckschalter	Luminous push switch
29	461 280 40	3	Leuchtdrucktaster	Luminous touch contact
31	461 452 40	1	Abdeckkappe	Cap
32	256 587 40	1	Alarmsummer	Warning bell
-	526 263 40	1	Klebestreifenfolie	Tape foil
34	461 405 40	1	Schlüsselschalter (Wippb. Hilfsausl. mit Superlift)	Key switch (luffing fly jib with superlift)