



188-6020

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	447 250 40	1	Grundkasten, kpl.	Basic case assy.
01	446 262 40	1	Grundkasten (SK)	Basic case
01	690 319 73	1	Grundkasten (SK Japanausführung)	Basic case (Japan design)
02	447 246 40	1	Obere Führung, rechts (einschl. Bild-Nr. 22-25)	Upper guide, r.h. (incl. fig-nos: 22-25)
03	447 248 40	1	Obere Führung, links (einschl. Bild-Nr. 22-25)	Upper guide, l.h. (incl. fig-nos: 22-25)
04	446 547 40	2	Gleitschuh, kpl. (einschl. Bild-Nr. 24,25,32,33)	Guide shoe assy. (incl. fig-nos: 24,25,32,33)
05	422 006 40	1	Rohr	Pipe
05	458 716 40	1	Rohr ab Bau-Nr. 88 002	Pipe from s/no: 88 002
06	447 402 40	2	Blech	Plate
07	447 396 40	4	Knagge	Driver
08	447 388 40	2	Buchse	Bushing
09	360 136 99	2	Pendelkugellager	Self-aligning bearing
10	408 644 40	2	Bolzen	Pin
11	342 107 99	4	Splint	Cotter pin
12	447 403 40	1	Stange	Rod
13	447 404 40	15	Walze (Stahl)	Roll (steel)
13	495 440 40	15	Walze (Kunststoff)	Roll (plastic)
14	307 578 99	10	Schraube	Bolt
15	350 562 99	2	Schmiernippel	Grease nipple
16	347 684 40	10	Scheibe	Disc
17	324 455 99	8	Gewindestift entfällt ab Bau-Nr. 88002	Thread pin not applic. from s/no: 88002
18	485 670 40	1	Abdeckblech	Cover plate
19	338 630 40	6	Schraube	Bolt
-	485 671 40	1	Warnzeichen	Warning signal
22	447 401 40	2	Gleitstück	Slider
23	320 421 99	4	Schraube	Screw
24	003 121 98	20	Schraubensicherung	Bolt lock
25	332 111 99	20	Mutter	Nut
32	447 348 40	2	Gleitstück, bis Bau-Nr. 88 016	Slider, up to s/no: 88 016
32	496 127 40	2	Gleitstück, ab Bau-Nr. 88 017	Slider, from s/no: 88 017 up
33	321 229 99	16	Schraube	Bolt
-	255 616 40	-	Anti-Rutschbelag (Kundenwunsch)	Safety rubber (optional equipment)
-	634 196 40	1	Leiter 12-sprossig	Ladder

**Grundkasten
Basic Case**

188-6020

Seite/Page 2 / 2