



202-1223

Seite/Page 1 / 2

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|---|---|---|--|
| 01 | 316 998 40 | 1 | Verteilergetriebe, Einzelteile siehe EL-Blatt 90-2635 bis 90-2639 | Distributor box, parts break down see page 90-2635 up to 90-2639 |
| 02 | 500 677 98 | 8 | Schraube | Screw |
| 03 | 316 318 40 | 4 | Unterlage | Base |
| 07 | 501 724 98 | 18 | Mutter | Nut |
| 08 | 502 685 98 | 2 | Schraube | Screw |
| 09 | 316 315 40 | 4 | Lagerbock | Bearing support |
| 10 | 316 316 40 | 4 | Kegelhülse | Sleeve |
| 11 | 316 317 40 | 2 | Hülse | Sleeve |
| 12 | 316 319 40 | 4 | Halter | Retainer |
| 13 | 316 322 40 | 2 | Zugstange | Draw bar |
| 14 | 502 684 98 | 4 | Schraube | Screw |
| 15 | 334 650 99 | 4 | Mutter | Nut |
| 16 | 502 687 98 | 8 | Scheibe | Washer |
| 17 | 501 155 40 | 4 | Schraube | Screw |
| 18 | 316 321 40 | 4 | Hülse | Sleeve |
| 19 | 316 320 40 | 1 | Distanzstück | Spacer block |
| 20 | 501 170 98 | 4 | Schraube | Screw |
| 21 | 502 686 98 | 4 | Mutter | Nut |
| - | 415 978 40 | 1 | Entlüfter | Breather |

**Verteilergetriebeeinbau
Distributor Gear Mounting**

202-1223

Seite/Page 2 / 2