



202-1910a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Nehmerzylinder siehe EL-Blatt 90-1697	Slave cylinder see page 90-1697
02	-	1	Fahrschalter, s. EL-Blatt Getriebeteile - "Peripherie"	Gear shift, see page gear break down - "peripherie"
03	-	1	Lastgeber, s. EL-Blatt Getriebeteile - "Peripherie"	Load transmitter, see page gear break down - "peripherie"
04	244 651 40	1	Gaspedal	Throttle pedal
05	687 619	1	Unterbodenschutzhülle	Under seal cover
06	687 622	1	Handgashebel mit Zug	Hand throttle lever with bowden cable
07	388 111 40	1	Gaszug 3700 lg.	Bowden cable
11	349 660 40	1	Vierkant	Square
12	388 108 40	1	Konsole	Console
13	307 754 99	11	Schraube	Screw
14	334 673 99	7	Mutter	Nut
15	307 732 99	3	Schraube	Screw
16	334 624 99	3	Mutter	Nut
17	533 969 99	1	Schelle	Clamp
19	343 108 99	4	Federring	Lock washer
20	332 351 99	4	Mutter	Nut
21	363 667 40	1	Halter	Retainer
22	363 717 40	1	Halter bis Bau-Nr. 38 023	Retainer up to s/no: 38 023
22	432 378 40	1	Halter ab Bau-Nr. 38 024	Retainer from s/no: 38 024
23	363 671 40	1	Platte	Plate
25	307 601 99	2	Schraube	Screw
26	346 511 99	2	Federring	Lock washer
27	500 679 98	10	Schraube	Screw
28	343 106 99	10	Federring	Lock washer
30	307 425 99	1	Schraube	Screw
31	307 739 99	1	Schraube L=55 MM	Screw
32	340 506 99	4	Scheibe	Washer
33	332 110 99	4	Mutter	Nut
34	332 351 99	4	Skt.-Mutter	Nut
35	300 257 99	4	Winkelgelenk	Angle joint
36	343 106 99	6	Federring	Lock washer
37	388 102 40	1	Gewindestange	Threaded rod
38	388 112 40	1	Schalter	Switch
39	388 106 40	1	Stopkabel	Stop cable
40	287 361 40	1	Halter	Retainer
41	243 450 40	1	Bolzen	Pin
42	307 741 99	2	Skt.-Schraube	Bolt
43	332 109 99	2	Skt.-Mutter	Nut

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
44	343 105 99	2	Federring	Lock washer
45	334 624 99	1	Skt.-Mutter	Nut
50	324 053 40	1	Bremspedal	Brake pedal
51	324 047 40	1	Handbremsventil	Hand brake valve
Pedaleinbau				202-1910a
Pedal Mounting				Seite/Page 3/3