



**202-2105d**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	415 847 40	1	Bedienung für Heizung	Control unit for heater
02	490 336 40	1	Lenkstockschalter, links	Steering column switch, l.h.
03	453 292 40	1	Symbol (Lenkstockschalter)	Symbol
10	-	1	Armaturenbrett EL-Blatt 202-2110 etc.	Instrument panel see page 202-2110 etc.
11	-	1	Klemmenkasten EL-Blatt 202-2115 etc.	Junction box see page 202-2115 etc.
12	047 014 40	3	Steckhülsegehäuse 8-pol.	Plug in sleeves housing,8-poles
13	057 251 40	50	Steckhülse	Plug in sleeve
14	057 331 40	4	Steckhülsegehäuse 6-pol.	Plug in sleeves housing,6-poles
-	269 448 40	3	Steckergehäuse 8-polig	Plug housing
-	057 333 40	10	Flachstecker	Flat plug
-	255 688 40	6	Steckhülsegehäuse 4-pol.	Plug in sleeves housing,4-poles
-	264 893 40	2	Stecker 2-pol.	Plug 2-poles
-	440 305 99	2	Stecker	Plug
20	515 010 40	2	Masseband	Earthing strap
21	159 984 40	1	Batterieschalter	Battery switch
22	307 280 99	2	Schraube	Screw
23	332 110 99	2	Mutter	Nut
24	346 499 99	2	Federring	Lock washer
25	330 248 40	2	Schutzkappe	Protective cap
30	196 482 40	1	Membranpumpe	Diaphragm pump
31	196 484 40	1	Behälter	Tank
32	196 485 40	1	Rückschlagventil	Non-return valve
33	196 486 40	2	Doppeldüse	Double nozzle
34	196 487 40	3	Verteilerstück	Distributor
35	196 488 40	2	Schlauch 3000mm	Hose
40	632 113 40	1	Armaturenbrett, rechts	Instrument panel, r.h.
41	511 273 98	8	Schraube	Bolt
42	182 606 40	3	Manometer	Pressure gauge
			<b>Nur bei Ausführung mit Hundegang:</b>	<b>For equipment with crabwalk only:</b>
50	363 911 40	1	Tastschalter <b>Kundenwunsch</b>	Push button <b>Optional equipment</b>
55	057 278 40	1	Steckdose für Handlampe	Socket for hand lamp