



Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
01	244 830 40	Längslenker Longitudinal control arm	4	
02	207 229 40	Bolzen Bolt	8	
03	207 230 40	Distanzring Spacer	8	
04	207 231 40	Achshalter Axle support	12	
05	207 427 40	Bolzen Bolt	4	
06	207 428 40	Distanzring Spacer	4	
07	192 217 40	Bolzen Bolt	2	
08	307 804 99	Schraube Screw	24	
09	343 006 99	Sicherungsblech Locking plate	24	
10	343 383 99	Nutmutter Grooved nut	8	
11	343 415 99	Sicherungsblech Locking plate	8	
12	343 382 99	Nutmutter Grooved nut	4	
13	343 414 99	Sicherungsblech Locking plate	4	
14	336 024 99	Kronenmutter Castellated nut	2	
15	342 083 99	Splint Cotter pin	2	
16	340 471 99	Scheibe Washer	2	
Achseinbau Achse 3 Axle Mounting Axle 3			205-3607	
			Seite Page 1 folgt Seite continued 2	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
17	--	Lenkzylinder siehe EL-Blatt 90-1240 Steering cylinder see page 90-1240	1	
18	192 220 40	Gelenkkopf Articulated head	1	
19	192 221 40	Gelenkkopf Articulated head	1	
20	--	Lenkachse siehe EL-Blatt 90-4399 Steering type axle see page 90-4399	1	
21	--	Federungszyylinder siehe EL-Blatt 207-1882 o. 211-1882 Spring cylinder see page 207-1882 or 211-1882	2	
22	350 568 99	Schmiernippel Grease nipple	12	
23	350 569 99	Winkelschmiernippel Angle grease nipple	1	
24	243 087 40	Dichtring Seal ring	16	
Achseinbau Achse 3 Axle Mounting Axle 3				205-3607
				Seite Page 2 folgt Seite continued -