


| Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr. | ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr. | Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning | Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal | <p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> |
|--|---|---|--|--|
| 01 | 243 540 40 | Lenkstange Steering rod | 1 | <p>205-3660</p> <p>Seite 1 Page folgt Seite 2 continued</p> |
| 02 | 243 534 40 | Lenkhebel Steering arm | 1 | |
| 03 | 243 543 40 | Lenkstange Steering rod | 1 | |
| 04 | 287 299 40 | Lenkstange Steering rod | 1 | |
| 05 | 287 181 40 | Lenkhebel Steering arm | 1 | |
| 06 | 287 300 40 | Lenkstange Steering rod | 1 | |
| 07 | 287 182 40 | Lenkstange Steering rod | 1 | |
| 08 | 224 511 40 | Lenkstange Steering rod | 1 | |
| 09 | 003 009 98 | Zylinderschraube Screw | 18 | |
| 10 | 344 954 99 | Zylinderstift Pin | 6 | |
| 11 | 234 644 40 | Anlaufscheibe Check valve | 6 | |
| 12 | 350 561 99 | Schmiernippel Grease nipple | 3 | |
| 13 | 234 640 40 | Bolzen Bolt | | |
| 14 | 307 802 99 | Skt.-Schraube Screw | | |
| 15 | 343 029 99 | Sicherungsblech Washer | | |
| 16 | 234 641 40 | Halter Retainer | | |
| Lenkgestänge komplett Steering Linkage, assy. | | | | |

| Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr. | ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr. | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemng | Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta. Antal | <p>MANNESMANN DEMAG Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>  |
|--|---|---|--|---|
| 17 | 234 645 40 | Gleitlager Plain bearing | | |
| 18 | 207 210 40 992 555 | Gelenkkopf a) Rechtsgewinde b) Linksgewinde Articulated head a) r.h. thread b) l.h. thread | 6 4 | |
| 19 | 336 030 99 | Kronenmutter zu Bild-Nr. 18a Castel nut to fig-no: 18a | 6 | |
| 20 | 501 289 98 | Kronenmutter zu Bild-Nr. 18b Castel nut to fig-no: 18b | 4 | |
| 21 | 342 104 99 | Splint zu Bild-Nr. 19 u. 20 Pin to fig-nos: 19 and 20 | 10 | |
| Lenkgestänge komplett Steering Linkage, assy. | | | 205-3660 | Seite 2 Page - folgt Seite - continued |