



**213-3607a**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Lenkachse siehe EL-Blatt "Lenkachse 3. Achse"	Steering axle see page "steering axle 3. axle"
03	402 016 40	3	Achsstrebe	Axle brace
04	387 833 40	1	Achsstrebe	Axle brace
05	-	2	Federungszyylinder, bis Bau-Nr. 35 072 siehe EL-Blatt "Federungszyylinder"	Resilient cylinder, up to s/no: 35 072 see page "resilient cylinder"
05	-	1	Federungszyylinder, rechts ab Bau-Nr. 35 073 siehe EL-Blatt "Federungs- zyylinder"	Resilient cylinder, r.h. from s/no: 35 073 see page "resilient cylinder"
06	338 066 40	2	Niveauanzeiger	Level indicator
07	350 852 40	2	Bolzen	Pin
08	207 428 40	2	Distanzring	Spacer
09	340 625 99	6	Scheibe	Washer
10	342 540 99	6	Sicherungsring	Circlip
11	350 853 40	2	Bolzen	Pin
12	350 854 40	4	Distanzring	Spacer
13	504 993 98	8	Skt.-Schraube	Bolt
14	332 235 99	8	Skt.-Mutter	Nut
16	-	2	Lenkzylinder siehe EL-Blatt "Lenkzylinder 3. Achse"	Steering cylinder see page "steering cylinder 3. axle"
17	192 220 40	2	Gelenkkopf	Knuckle
19	192 217 40	2	Bolzen	Pin
20	336 024 99	2	Kronenmutter	Castel nut
21	342 083 99	2	Splint	Cotter pin
22	340 471 99	2	Scheibe	Washer
23	505 355 98	8	Skt.-Schraube lg. 100 mm	Bolt
23	504 992 98	8	Skt.-Schraube lg. 90 mm	Bolt
24	-	1	Federungszyylinder, links ab Bau-Nr. 35 073 siehe EL-Blatt "Federungs- zyylinder 3. Achse"	Resilient cylinder, r.h. from s/no: 35 073 see page "resilient cylinder 3. axle"

**Achseinbau 3. Achse  
Axle Mounting 3. Axle**

**213-3607a**

Seite/Page 2 / 2