



213-3620a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	-	1	Antriebsachse siehe EL-Blatt "Antriebsachse 4. Achse"	Drive axle see page "drive axle 4. axle"
02	-	1	Antriebsachse siehe EL-Blatt "Antriebsachse 5. Achse"	Drive axle see page "drive axle 5. axle"
03	402 016 40	6	Achsstrebe	Axle brace
04	387 833 40	2	Achsstrebe	Axle brace
05	-	4	Federungszyylinder siehe EL-Blatt "Federungszyylinder"	Resilient cylinder see page "resilient cylinder"
06	338 066 40	4	Niveauanzeiger	Level indicator
07	350 852 40	4	Bolzen, bis Bau-Nr. 35 068	Pin, up to s/no: 35 068
07	350 852 40	3	Bolzen, ab Bau-Nr. 35 069	Pin, up to s/no: 35 069
08	207 428 40	4	Distanzring	Spacer
09	340 625 99	12	Scheibe	Washer
10	342 540 99	12	Sicherungsring	Circlip
11	350 853 40	4	Bolzen	Pin
12	350 854 40	8	Distanzring	Spacer
13	504 993 98	16	Skt.-Schraube	Bolt
14	332 235 99	16	Skt.-Mutter	Nut
16	504 992 98	8	Skt.-Schraube lg. 90 mm	Bolt
16	505 355 98	8	Skt.-Schraube lg. 100 mm	Bolt
17	324 146 40	1	Stößelschalter	Tappet switch
19	454 941 40	1	Bolzen (5. Achse rechts)	Pin (5. axle r.h.)
20	350 568 99	1	Schmiernippel (5. Achse rechts)	Grease nipple (5. axle r.h.)