



213-3640

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	2	Achse siehe EL-Blatt 90-4629	Steering axle see page 90-4629
02	221 784 40	2	Schwinge	Rocker arm
03	337 174 40	2	Längslenker	Longitudinal swinging arm
07	307 804 99	24	Schraube	Screw
08	343 006 99	8	Sicherungsblech	Tab washer
09	209 631 40	4	Achshalter	Axle support
10	221 559 40	4	Bolzen	Pin
11	221 564 40	8	Distanzring	Spacer ring
12	223 611 40	2	Mutter	Nut
13	350 562 99	6	Schmiernippel	Grease nipple
14	221 560 40	2	Bolzen	Pin
15	221 562 40	4	Druckring	Thrust collar
16	320 360 99	32	Schraube	Screw
17	210 993 40	4	Gelenklager	Swing bearing
18	223 612 40	2	Scheibe	Washer
19	221 563 40	4	Buchse	Bush
20	316 091 40	4	Bolzen	Bush
21	270 749 40	4	Mutter	Nut
22	207 230 40	4	Distanzring	Spacer ring
23	207 231 40	4	Achshalter	Axle support
24	337 173 40	4	Anlaufscheibe	Stop washer