


Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd. Qta. Antal	0676b 364 076 40
01	--	Kupplungspedal siehe EL-Blatt 90-3643 Clutch pedal see page 90-3643	1	MANNESMANN DEMAC Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen! Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.! Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant! ¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva! 
02	363 667 40	Halter Retainer	1	
03	307 754 99	Skt.-Schraube Bolt	7	
04	334 673 99	Skt.-Mutter Nut	7	
05	307 732 99	Skt.-Schraube Bolt	3	
06	334 624 99	Skt.-Mutter Nut	3	
07	307 601 99	Skt.-Schraube Bolt	2	
08	346 511 99	Federring Lock washer	2	
09	363 718 40	Halter Retainer	1	
10	300 257 99	Winkelgelenk Angle joint	1	
11	969 252	Dreiwegeventil Three directional spool valve	1	
12	388 704 40	Halter Retainer	1	
13	318 603 99	Zyl.-Schraube Screw	2	
14	343 109 99	Federring Lock washer	2	
Bedienelemente Operation Elements				218-1912 Seite Page 1 folgt Seite 2 continued

Bild-Nr. Fig Fig Fig Fig Bild nr		ET-Nr. Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte. Ctd. Qta. Antal	0676b
15		244 651 40	Gaspedal kpl. mit Gaszug und Handgasverstellung Accelerator with cable and throttle hand lever		MANNESMANN DEMAC Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen! Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.! Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant! ¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva! 218-1912
16		687 619	Schutzhülle Protective hose	1	
17		388 706 40	Gaszug 2600 lg. Accelerator cable	1	
18		687 621	Gaspedal Pedal	1	
19		687 622	Handgasverstellung Hand lever	1	
20		--	Bremspedal siehe EL-Blatt "Bremsanlage" Brake pedal see page "brake system"	1	
Bedienelemente Operation Elements					Seite Page 2 folgt Seite continued -