



219-1035a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	-	2	Stützträger vorn siehe EL-Blatt 219-1040b etc.	Support front see page 219-1040b etc.
--	633 933 40	1	Sicherungsstecker zu Stützträger-hinten rechts	Locking pin to Support rear- right hand
02	-	2	Stützträger hinten siehe EL-Blatt 219-1041b etc.	Support rear see page 219-1041b etc.
03	099 423 40	2	Dosenlibelle	Box level
04	320 980 98	6	Zylinderschraube	Screw
05	334 649 99	6	Mutter	Nut
06	455 439 40	2	Schutzkappe	Protective cap

**Abstützung, kpl.
Support Assy.**

219-1035a

Seite/Page 2 / 2