



219-2110c1

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
01	455 060 40	1	Armaturenblech - schwarz	Instrument board panel - black
02	455 061 40	1	Armaturenblech - schwarz	Instrument board panel - black
03	455 191 40	1	Armaturenblech - schwarz	Instrument board panel - black
04	455 063 40	1	Armaturenblech - schwarz	Instrument board panel - black
06	295 380 40	1	Tachograph (P 301)	Tachograph
-	414 208 40	1	Stecker 4.pol zu Bild Nr. 06	Plug 4.pol to fig.no. 06
07	263 130 40	1	Kombi-Instrument (P 302)	Multiple indication assy.
08	770 722 00	1	Temp.-Anzeige-Gerät (P 304) (Getriebetemperatur)	Temperature indicator (gear temperature)
09	208 933 40	1	Zündstartschalter (S 302)	Ignition switch
10	415 847 40	1	Bedienung für Heizung	Control unit for heater
11	263 324 40	2	Halteklammer für Zug	Clamp for bowden cable
12	263 322 40	4	Spreizscheibe	Shim
13	417 386 40	1	Zigarettenanzünder	Cigarette lighter
14	356 254 40	24	Meldeleuchte	Signal light
15	356 256 40	9	Druckhaube, rot	Push hood, red
16	356 257 40	18	Druckhaube, gelb	Push hood, yellow
17	414 245 40	1	Druckhaube, blau	Push hood, blue
18	368 183 40	2	Druckhaube, grün	Push hood, green
19	356 156 40	30	Glühlampe	Bulb
20	356 255 40	38	Blindplatte	Blank plate
21	461 232 40	1	Tastenkippeschalter - Licht- schalter	Push-toggle switch - lighting
22	461 230 40	6	Tastenkippeschalter	Push-toggle switch
23	363 414 40	1	Tastenkippeschalter	Push-toggle switch
24	461 231 40	1	Tastenkippeschalter - Heizung/Lüftung	Push-toggle switch - heater/air
25	363 409 40	2	Tastenkippeschalter	Push-toggle switch
26	414 018 40	1	Tastenkippeschalter	Push-toggle switch
27	414 755 40	1	Tastenkippeschalter - Scheibenwischer	Push-toggle switch - wiper
28	363 426 40	1	Symbol, rot	Symbol, red
29	461 751 40	1	Symbol, gelb	Symbol, yellow
30	461 750 40	1	Symbol, gelb	Symbol, yellow
31	461 749 40	1	Symbol, grün	Symbol, green
32	461 786 40	1	Symbol, grün	Symbol, green
33	363 417 40	1	Symbol, grün	Symbol, green
34	364 140 40	1	Symbol, grün	Symbol, green
35	461 787 40	1	Symbol, grün	Symbol, green
36	363 410 40	13	Blende	Visor
37	507 182 98	16	Schraube - schwarz	Screw - black
38	571 489 40	1	Symbolfolie	Symbolic foil

**Armaturenbrett  
Instrument Panel**

**219-2110c1**

Seite/Page 2/3

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
39	368 044 40	8	Leuchtdrucktaster	Luminous touch contact
40	356 258 40	2	Schlüsselschalter	Key switch
41	256 587 40	1	Alarmsummer	Warning buzzer
42	440 394 40	3	Leuchtdiode, rot	Diode, red
43	440 393 40	3	Druckhaube, rot	Push hood, red
44	414 756 40	1	Symbol, grün	Symbol, green
-	453 292 40	1	Symbolfolie	Symbolic foil
46	461 280 40	1	Leuchtdrucktaster	Luminous touch contact
47	526 038 40	1	Symbol	Symbol
48	571 490 40	1	Symbolplatte	Symbol plate
49	490 498 40	1	Symbol grün (beheizbarer Aussenspiegel)	Symbol green (heated exterior mirror)
52	501 343 40	10	Glühlampe	Bulb
70	296 357 40	2	Diode zur Heizlüftersteuerung	Diode to Heat blower