



220-3664

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	432 192 40	1	Außenhebel	Outer lever
02	432 193 40	1	Innenhebel	Inner lever
03	363 896 40	2	Gleitlager	Bearing-sleeve
04	387 889 40	2	Ring	Ring
05	387 891 40	1	Nutmutter	Groove nut
06	350 561 99	1	Schmiernippel	Grease nipple
07	-	1	Federspeicher siehe EL-Blatt 90-1719	Spring accumulator see page 90-1719
08	324 146 40	1	Druckschalter	Pressure switch
09	302 548 99	4	Skt.-Schraube	Bolt
10	334 695 99	4	Skt.-Mutter	Nut
11	502 504 98	4	Scheibe	Washer
13	349 003 40	1	Stößelschalter	Tappet switch
14	432 397 40	1	Scherleiste (anschweißen)	Shear strip (to be welded)
15	432 396 40	1	Scherleiste (anschweißen)	Shear strip (to be welded)

Lenkhebel - Hundegang
Steering Lever - Crab Walk

220-3664

Seite/Page 2 / 2