



221-1915

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	192 514 40	1	Lenkrad	Steering wheel
02	192 515 40	1	Signalknopf	Signal knob
03	-	1	Winkelgetriebe siehe EL-Blatt 90-4411	Angle drive see page 90-4411
04	307 807 99	4	Schraube	Screw
05	334 682 99	8	Mutter	Nut
06	263 569 40	1	Halter	Retainer
07	307 597 99	4	Schraube	Screw
08	334 673 99	4	Mutter	Nut
09	192 704 40	1	Faltenbalg	Bellow
10	340 464 99	4	Scheibe	Washer
11	192 519 40	2	Kreuzgelenk	Universal joint
12	192 520 40	4	Schraube	Screw
13	192 521 40	8	Mutter	Nut
14	307 348 99	8	Schraube	Screw
15	-	1	Winkelgetriebe siehe EL-Blatt 90-4412	Angle drive see page 90-4412
16	350 685 40	1	Teleskopwelle	Telescopic shaft
17	192 314 40	1	Schelle	Clamp
18	307 773 99	2	Schraube	Screw
19	346 500 99	2	Federring	Lock washer
20	192 517 40	1	Moosgummi	Rubber
21	192 518 40	1	Gummi	Rubber
22	340 467 99	4	Scheibe	Washer
23	283 893 40	1	Hydro-Lenkung	Power steering
24	006 506 98	1	Schelle	Clamp
25	283 892 40	1	Zwischenwelle	Idler shaft
26	350 686 40	1	Lenkstockhebel	Strut rod
27	319 576 99	4	Schraube	Screw
28	340 469 99	4	Scheibe	Washer

Lenkungseinbau
Mounting of Steering assy.

221-1915

Seite/Page 2 / 2