



222-1805i

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 00 | 121 220 12 | 1 | Wandlerölkreislauf und Getriebehydraulik | Converter oil circuit and gearbox hydraulic |
| 01 | 432 294 40 | 1 | Wärmetauscher | Heat exchanger |
| 02 | 432 121 40 | 1 | Anschlußflansch | Flange |
| 03 | 387 090 40 | 1 | Anschlußstück | Adapter |
| 07 | 371 279 99 | 8 | Überwurfmutter | Union nut |
| 08 | 371 246 99 | 8 | Schneidring | Olive |
| 09 | 125 101 99 | 2 | Schraube | Bolt |
| 10 | 125 106 99 | 2 | Schraube | Bolt |
| 11 | 125 024 99 | 2 | Mutter | Nut |
| 12 | 307 777 99 | 8 | Schraube | Bolt |
| 13 | 308 578 99 | 2 | Schraube | Bolt |
| 14 | 346 186 99 | 14 | Federscheibe | Elastic washer |
| 15 | 255 985 40 | 1 | Verschlussschraube | Screw plug |
| 16 | 509 876 98 | 8 | Mutter | Nut |
| 17 | 500 514 98 | 7 | Schelle | Clamp |
| 18 | 243 066 40 | 2 | Verschraubung | Union |
| 19 | 005 834 98 | 2 | Schraube | Bolt |
| 20 | 576 401 40 | 3 | Stutzen | Socket |
| 21 | 123 280 12 | 1 | Meßfühleradapter | Adapter |
| 22 | 125 195 99 | 1 | Schraube | Bolt |
| 23 | 339 872 99 | 1 | Dichtring | Seal ring |
| 24 | 339 884 99 | 1 | Dichtring | Seal ring |
| 25 | 001 624 12 | 1 | Temperaturschalter | Temperature switch |
| 30 | 633 670 40 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 31 | 244 004 40 | 2 | Verschraubung | Union |
| 32 | 349 032 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 33 | 349 033 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 34 | 243 066 40 | 1 | Verschraubung | Union |
| 35 | 001 479 12 | 1 | Verschraubung | Union |

Getriebehydraulik
Gearbox hydraulic

222-1805i

Seite/Page 2 / 2