



222-2124

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
00	889 149 40	1	Bedienungskasten best. aus Bild-Nr. 01-21	Operation box consist. of fig-nos: 01-21
01	889 147 40	1	Bedienungskasten	Operation box
02	875 184 40	1	Halter	Retainer
03	307 425 99	10	Schraube	Bolt
04	509 870 98	12	Mutter	Nut
05	321 014 99	4	Zylinderschraube	Screw
06	307 757 99	12	Schraube	Bolt
07	509 862 98	12	Mutter	Nut
08	510 321 98	2	Scheibe	Washer
09	120 321 12	2	Halter	Retainer
10	888 194 40	1	Halter	Retainer
11	307 646 99	2	Schraube	Bolt
13	003 120 98	4	Sicherung	Fuse
14	655 047 40	2	Gasfeder	Gas operated positioner
15	000 088 12	2	Abstandsbolzen	Distance pin
16	634 033 40	1	Schlauchverschraubung	Union
17	634 035 40	1	Dichtung	Seal
18	634 031 40	-	Kabelschutzwelldrohr - Länge angeben	Cable protection pipe - state length required
19	600 807 99	1	Mutter	Nut
20	120 320 12	1	Platte	Plate
21	318 160 99	4	Zylinderschraube	Screw
30	-	1	Bedienkasten Abstützung s. EL-Blatt 993-0775	Operation box outrigger see page 993-0775
31	635 186 40	1	Stützdruckanzeige s. EL-Blatt 993-0830	Support pressure indication see page 993-0830

**Abstützung - Bedienkasten, links
Outrigger - Operation Box, L.H.**

222-2124

Seite/Page 2 / 2