



**223-1041**

Seite/Page 1 / 2

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal	<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
---	---	---	--

			<b>Bild 1</b>	<b>Graphic 1</b>
01	451 067 40	1	Stützträger, kpl. hinten links	Outrigger, assy. rear l. h.
02	450 762 40	1	Stützträger, kpl. hinten rechts	Outrigger, assy. rear r. h.
03	450 120 40	1	Außenträger, hinten links	Outer support, rear l. h.
04	450 110 40	1	Außenträger, hinten rechts	Outer support, rear r. h.
05	450 360 40	1	Innenträger	Inner support
06	-	1	Horizontalzylinder siehe EL-Blatt 223-1056	Horizontal cylinder see page 223-1056
07	-	1	Stützzylinder siehe EL-Blatt 223-1050	Outrigger cylinder see page 223-1050
08	450 364 40	2	Sicherungsblech	Locking plate
09	450 365 40	1	Bolzen	Pin
10	450 366 40	1	Bolzen	Pin
11	324 238 99	2	Sicherungsring	Circlip
12	324 239 99	2	Sicherungsring	Circlip
13	307 822 99	8	Schraube	Bolt
14	343 817 99	8	Federring	Lock washer
-	-	-	Hydraulik zum Stützträger, hinten siehe EI-Blatt 223-1857	Hydraulic to outrigger, rear see page 223-1857