



223-1041a

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
			<b>Bild 1</b>	<b>Graphic 1</b>
01	451 067 40	1	Stützträger, kpl. hinten links	Outrigger, assy. rear l. h.
02	450 762 40	1	Stützträger, kpl. hinten rechts	Outrigger, assy. rear r. h.
03	450 120 40	1	Außenträger, hinten links	Outer support, rear l. h.
04	450 110 40	1	Außenträger, hinten rechts	Outer support, rear r. h.
05	450 360 40	1	Innenträger	Inner support
06	-	1	Horizontalzylinder siehe EL-Blatt 223-1056	Horizontal cylinder see page 223-1056
07	-	1	Stützzylinder siehe EL-Blatt 223-1050	Outrigger cylinder see page 223-1050
08	451 488 40	1	Sicherungsblech	Locking plate
09	450 365 40	1	Bolzen	Pin
10	450 366 40	1	Bolzen	Pin
11	324 238 99	2	Sicherungsring	Circlip
12	324 239 99	2	Sicherungsring	Circlip
13	307 822 99	8	Schraube	Bolt
14	343 817 99	8	Federring	Lock washer
15	451 528 40	1	Deckel	Cover
16	307 752 99	4	Schraube	Bolt
17	332 111 99	4	Mutter	Nut
18	343 094 99	2	Federring	Lock washer
19	451 614 40	1	Stecker	Plug
-	-	-	Hydraulik zum Stützträger, hinten s. EI-Blatt 223-1857	Hydraulic to outrigger, rear see page 223-1857
20	454 735 40	1	Schlauchführung	Hose guide
-	552 663 40	12	Alu-Deckel ø 240 mm	Cover
-	527 729 40	4	Alu-Deckel ø 360 mm	Cover
21	490 054 40	1	Kegelstopfen	Plug, tapered
22	490 055 40	1	Kegelstopfen	Plug, tapered
<b>Stützträger, hinten</b> <b>Outrigger, Rear</b>			<b>223-1041a</b>  Seite/Page 2/2	