



**286-2105**

Seite/Page 1 / 4



Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	132 488 12	1	"Armatureninstallation" EL-Blatt: 286-2110, etc.	"Instrument panel arr." see page: 286- 2110, etc.
02	132 489 12	1	"Zentralelektrik" EL-Blatt: 286-2115, etc.	"central electric" see page: 286-2115, etc.
05	576 306 40	1	Fußtaster	Foot switch
06	509 777 98	2	Schraube	Screw
07	509 869 98	2	Mutter	Nut
08	340 506 99	2	Scheibe	Washer
09	000 929 12	1	Horn, 300 Hz	Horn, 300 Hz
10	000 930 12	1	Horn, 375 Hz	Horn, 375 Hz
11	509 788 98	2	Schraube	Screw
12	510 321 98	2	Scheibe	Washer
13	509 870 98	2	Mutter	Nut
14	132 490 12	1	"SPS-Komponenten" EL-Blatt: 286-2120, etc.	"SPS-Components" see page: 286-2120, etc.
15	056 290 40	50	Kabelband l = 360 mm	Cable strap
16	056 292 40	30	Kabelband l = 186 mm	Cable strap
17	604 177 40	1	Steckergehäuse, 2-pol.	Plug housing, 2-pol.
20	490 131 40	1	Flachsteckergehäuse, 6-pol.	Flat blade housing, 6-pol.
21	551 049 40	8	Flachstecker	tab
23	604 254 40	2	Sicherungsklammer	Safety clamp
31	655 232 40	2	Vorsteuergeber EL-Blatt: 993-0506	Control transmitter see page: 993-0506
32	576 145 40	2	Einbaurahmen Endstück	Frame end
33	576 146 40	2	Einbaurahmen Zwischenstück	Sectional frame
34	056 292 40	20	Kabelband l = 186mm	Cable strap
35	654 733 40	1	Stößelschalter	Tappet switch
36	363 410 40	1	Blindplatte	Blank plate
37	524 991 40	1	Tastenkippschalter (Drehwerksbremse)	Push-toggle switch (Slew gear brake)
39	551 038 40	1	Tastenkippschalter (Hundegang)	Push-toggle switch (Cap walk)
40	515 398 40	1	Symbol Hundegang	Symbol Cap walk
42	461 507 40	1	Tastenkippschalter (Kranbetrieb/Fahrbetrieb)	Push-toggle switch (Crane operation/Driving operation)
43	001 197 12	1	Schalter 2-Spiegelbetrieb	Switch 2 way mirror operating
44	670 754 40	1	Symbol Hubwerk- abschaltung	Symbol cut off hoist gear
52	000 889 12	1	Fahrschalter	Drive switch
65	507 049 98	16	Linsenkopfschraube	Fillister-head screw
66	490 943 40	12	Rosette	Fitting

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
67	506 957 98	8	Schraube	Screw
83	509 940 98	1	Schraube	Bolt
84	337 008 99	2	Mutter	Nut
85	509 803 98	2	Schraube	Bolt
86	509 859 98	2	Mutter	Nut
87	510 320 98	2	Scheibe	Washer
101	304 731 12	2	Abdeckplatte, vorne	Cover plate, front
102	304 872 12	1	Abdeckplatte, Mitte	Cover plate, center
104	304 871 12	1	Abdeckplatte Fahrschalter	Cover plate drive switch
114	490 336 40	1	Lenkstockschalter	Switch
190	000 298 12	1	Leseleuchte	Reading light
191	412 239 12	1	Glühlampe	Bulb
198	300 358 12	1	Blinkerrückstellung	Reset for traffic light
200	300 379 12	1	Halter für Horn	Retainer for horn
205	119 087 12	1	Halter für Ventilator	Retainer for fan
206	256 930 40	1	Ventilator	Fan
207	509 774 98	2	Schraube	Screw
208	509 775 98	2	Schraube	Screw
			<b>Option</b>	<b>Optional</b>
500	133 088 12	1	Radio mit Casettenteil	Radio with tape deck
500	133 881 12	1	Radio mit Casettenteil	Radio with tape deck