



342-1820

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Grundplatte - Bremsventil siehe EL-Blatt 342-1860	Base plate - brake valve see page 342-1860
02	-	1	Bremsventil siehe EL-Blatt 342-1860	Brake valve see page 342-1860
03	281 066 40	4	Winkelstück	Angle
04	319 293 99	16	Schraube	Bolt
05	343 857 99	16	Federring	Lock washer
06	006 729 98	4	O-Ring	O-ring
07	369 270 40	1	Anschlußleiste	Manifold
08	307 949 99	4	Schraube	Bolt
09	343 112 99	4	Federring	Lock washer
10	-		Magnetventil siehe EL-Blatt 342-1810+15	Solenoid valve see page 342-1810+15
11	-		Druckminderventil siehe EL-Blatt 342-1810	Pressure reducing valve see page 342-1810
12	-		Druckbegrenzungsventil siehe EL-Blatt 342-1810	Pressure relief valve see page 342-1810
13	-		Filter siehe EL-Blatt 342-1810	Filter see page 342-1810
14	-		Druckschalter siehe EL-Blatt 342-1815	Pressure switch see page 342-1815