



342-3180-1

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	2	Ventilplatte siehe EL-Blatt 342-3185	Valve plate see page 342-3185
02	371 292 40	4	Flansch	Flange
03	368 117 40	4	Verschußnippel	Nipple
04	270 386 40	4	Staubkappe	Dust cap
05	418 534 40	4	Schlauch NW 10x4800	Hose
06	418 533 40	2	Schlauch NW 32x5300	Hose
08	418 532 40	4	Schlauch NW 40x4800	Hose
10	371 953 99	2	Verschraubung	Union
11	004 396 98	2	Mess-Stutzen	Test socket
12	372 172 99		Verschraubung	Union
13	180 675 40	8	Flansch, kpl. einschl. Bild-Nr. 14,15	Flange assy. incl. fig-nos: 14,15
14	006 725 98	8	O-Ring	O-ring
15	319 209 99	8	Schraube	Bolt
16	372 188 99	6	Verschraubung	Union
17	417 629 40	2	Anschlußplatte	Connector plate
18	319 302 99	8	Schraube	Bolt
19	372 618 99	2	Verschraubung	Union
20	372 925 99	4	Verschraubung	Union
21	501 053 98	2	Verschraubung	Union
22	372 617 99	2	Verschraubung	Union
23	372 429 99	4	Verschraubung	Union
24	372 176 99	4	Verschraubung	Union
25	153 646 40	4	Mess-Kupplung	Test-screw coupling
26	371 452 99	1	Verschraubung	Union
27	372 172 99	2	Verschraubung	Union
28	006 729 98	2	O-Ring	O-ring
29	006 639 98	4	Flanschhälfte	Half flange
30	343 857 99	8	Federring	Lock washer
31	323 102 40	4	Kupplungsstecker	Coupler plug
32	368 235 40	4	Schutzkappe	Protection cap