



342-9000

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	486 400 40	1	Montage-System, kpl.	Mounting system
01	486 290 40	1	Zwischenstück	Extension
02	-	2	Stützzylinder, kpl. siehe EL-Blatt 342-9005	Outrigger cylinder see page 342-9005
03	-	2	Stützzylinder, kpl. siehe EL-Blatt 342-9010	Outrigger cylinder see page 342-9010
04	486 289 40	4	Lasche	Shackle
05	486 317 40	4	Bolzen	Pin
06	001 646 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
07	486 315 40	4	Bolzen	Pin
08	355 963 99	4	Achshalter	Axle stirrup
09	307 822 99	8	Schraube	Bolt
10	510 034 98	2	Steckbolzen	Socket pin
11	505 914 98	2	Sicherungsbolzen	Lock pin
12	007 266 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
13	490 744 40	1	Diesel-Hydraulikaggregat	Diesel-hydraulic set
14	501 065 40	5	Verbindungsschläuche, kpl.	Connection hose assy.
16	486 351 40	2	Bolzen ø 158	Pin
17	486 323 40	2	Bolzen ø 48	Pin
18	486 357 40	2	Deckel	Cover
21	371 460 99	10	Stutzen	Socket
22	372 967 99	10	Verschraubung	Union
23	501 066 40	10	Rohr	Pipe
24	372 411 99	10	Verschraubung	Union
25	323 386 40	10	Kupplungsmuffe	Coupling sleeve
26	323 065 40	10	Schutzkappe	Protection cap
27	323 387 40	20	Kupplungsstecker	Coupler plug
28	323 066 40	20	Schutzstopfen	Protective plug
29	490 748 40	5	Zwillingschlauch	Twin hose

Montage-System
Mounting System

342-9000

Seite/Page 2 / 2