



342-9010

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|---|---|---|--|
| 00 | 486 313 40 | 1 | Stützzylinder, kpl. | Outrigger cylinder assy. |
| 01 | 486 257 40 | 1 | Stützzylinder | Outrigger cylinder |
| 02 | - | 1 | Zylinder, kpl. siehe EL-Blatt 342-9015 | Cylinder assy. see page 342-9015 |
| 03 | 486 280 40 | 1 | Stütze | Support |
| 04 | 486 260 40 | 1 | Zylinderbock | Frame |
| 05 | 364 846 40 | 1 | Stützplatte | Support plate |
| 06 | 486 314 40 | 2 | Bolzen | Pin |
| 07 | 486 316 40 | 4 | Rohr | Pipe |
| 08 | 355 963 99 | 4 | Achshalter | Axle stirrup |
| 09 | 307 822 99 | 4 | Schraube | Bolt |
| 10 | 332 357 99 | 12 | Mutter | Nut |
| 11 | 505 089 98 | 12 | Schraube | Bolt |
| 12 | 372 413 99 | 3 | Verschraubung | Union |
| 13 | 372 720 99 | 2 | Verschraubung | Union |
| 14 | 372 623 99 | 1 | Verschraubung | Union |
| 15 | 255 694 40 | 1 | Stopfen | Plug |
| 16 | 323 386 40 | 2 | Kupplungsmuffe | Coupling sleeve |
| 17 | 323 065 40 | 2 | Schutzkappe | Protection cap |
| 18 | 458 236 40 | 2 | Rohr | Pipe |
| 19 | 533 970 99 | 6 | Schelle | Clamp |

Stützzylinder 2
Outrigger Cylinder 2

342-9010

Seite/Page 2 / 2