



39-6099

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	112 735 12	1	Rollenträger, links	Retainer for roller, left
02	112 736 12	1	Rollenträger, rechts	Retainer for roller, right
03	113 859 12	2	Lauftrad	Idler
04	664 820 40	2	Buchse	Bushing
05	112 746 12	2	Bolzen	Pin
06	340 619 99	4	Scheibe	Washer
07	343 495 99	6	Stützscheibe	Supporting disc
08	342 121 99	2	Splint	Cotter pin
09	350 561 99	2	Kegelschmiernippel	Grease nipple
Schlauchleitungen zur Demontage Hauptausleger: Hose assy. to dismantling main boom:				
-	664 942 40	1	Schlauchleitung NW 32/25	Hose assy.
-	664 943 40	1	Schlauchleitung NW 25/16	Hose assy.
-	664 944 40	1	Schlauchleitung NW 10	Hose assy.
-	664 945 40	1	Schlauchleitung NW 12	Hose assy.
-	-	1	Elektrik-Hauptausleger- Demontage siehe EL-Blatt 179-2197 etc.	Electric-Main-Boom dismantling see page 179-2197 etc.
-	664 883 40	1	Schlauchhalter für Schlauch- leitungen	Hose clamp for hoses assy.