


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd. Qta. Antal	149 850 40 160 423 40
00	160 423 40	Schwenkarm, kpl. swing-arm assembly	1	<p><b>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</b></p>
01	151 397 40	Schwenkarm S.K swing-arm	1	
02	151 401 40	Bolzen Ø 80/70x370 pin	1	
03	160 420 40	Bolzen Ø 80/70x338 pin	1	
04	151 402 40	Deckel Ø 122x8 cover	2	
05	360 564 99	Kugellager bearing	4	
06	307 802 99	Schraube bolt	4	
07	343 112 99	Federring lock washer	4	<p><b>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</b></p>
		<u>Kabinen-Halterung</u> cabin-support		
15	160 479 40	Schwenkarm swing arm assembly	1	
16	160 483 40	Lager (bei Montage schweißen) bearing, welding type	1	
17	160 486 40	Lager (bei Montage schweißen) bearing, welding type	1	<p><b>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</b></p>
18	160 488 40	Achse Ø 25x187 pin	1	
19	160 489 40	Achse Ø 25x232 pin	1	
20	160 490 40	Buchse Ø 25x38x30 bushing	4	
Schwenkarmlagerung für Fahrerkabine Cab, Support				<p><b>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</b></p>
				50 - 1915
				Seite 1 Page folgt Seite 2 continued

ab 1501000  
F 8185 A 4747

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detailj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd. Qta. Antal	<p><b>MANNESMANN DEMAG</b> Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>iMencionen junto con cada numero de reposito este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
21	160 491 40	Lager (bei Montage schweißen) bearing, welding type	1	
22	160 492 40	Lager (bei Montage schweißen) bearing, welding type	1	
23	324 641 99	Gewindestift bolt	1	
24	324 639 99	Gewindestift bolt	1	
25	002 155 98	Schmiernippel grease nipple	2	
30	166 257 40	Steckbolzen mit Griff Ø 29x130 locking pin	1	
31	001 644 98	Sicherungsfeder spring cotter	1	
35	003 165 98	Wellenendscheibe Ø 70x10 keeper plate	1	
36	003 185 98	Sicherungsblech Ø 90/40x1 tab washer	2	
37	307 843 99	Schraube bolt		
38	332 340 99	Mutter nut	2	
39	340 471 99	Scheibe washer	2	
45	439 000	Kabinen-Verriegelungsbolzen locking pin, cab	1	
46	002 812 98	Sicherungsstift spring cotter	1	

Schwenkarm Lagerung für Fahrer Kabine  
Cab, Support

50 - 1915

Seite 2  
Page  
folgt Seite -  
continued