


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detailnr.	Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd. Qta Antal		
				149 850 40	
				152 817 40	
01	--	Fahrerkabine siehe EL-Blatt 50-1910 Operator's cab see page 50-1910	-	<p><b>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</b></p> <p><b>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</b></p> <p><b>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</b></p> <p><b>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</b></p>	
02	152 794 40	Podest Plattform	1		
03	--	Warmluftheizung siehe EL-Blatt 50-1960 Hot air heating unit see page 50-1960	-		
05	--	Hydraulik in der Kabine siehe EL-Blatt 50-1810 Cab hydraulics see page 50-1810	-		
06	--	Fußhebelbetätigung (Drehwerksbremse) siehe EL-Blatt 76-1925 Swing brake pedal see page 76-1925	-		
07	--	Fußhebelbetätigung (Drehzahlregulierung) siehe EL-Blatt 50-1240 Accelerator pedal see page 50-1240	-		
08	124 216 40	Dosenlibelle kpl. Level box	1		
09	152 722 40	Armaturopult, kpl. ohne Einbauteile Control and instrument panel assy without valves and instruments	1		
10	152 812 40	Deckel, rechts Cover, r.h.	1		
11	152 815 40	Deckel, links Cover, l.h.	1		
12	152 818 40	Verkleidung, rechts Panel, control console r.h.	1		
13	152 819 40	Verkleidung, links Panel, control console, l.h.	1		
15	152 813 40	Bodenbelag (Gummi) Floor covering (rubber)	1		
16	084 174	Ausgleichsbehälter Expansion tank	1		
Fahrerstand Operating Stand Posto de Manoeuvre		Posto di Comando Puesto di Mando Styrestand			50-1920
					Seite 1 Page 2 folgt Seite continued

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemng	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta. Antal	152 817 40
17	084 461	Gewindestutzen Nipple	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
18	006 695 98	Rundschnurring O-ring	1	
19	192 201 40	Druckring Ring	1	
21	307 728 99	Schraube Bolt	6	
22	307 299 99	Schraube Bolt	8	
23	307 752 99	Schraube Bolt	7	
24	307 758 99	Schraube Bolt	4	
25	307 779 99	Schraube Bolt	17	
26	332 113 99	Mutter Nut	13	
27	346 500 99	Federring Lock washer	17	
28	346 499 99	Federring Lock washer	6	
29	346 510 99	Federring Lock washer	8	
30	340 464 99	Scheibe Washer	13	
31	153 625 40	Asbestschnur Asbestos cord	1	
32	332 111 99	Mutter Nut	11	
34	161 363 40	Winkel, links Angle l.h.	1	
Fahrerstand Operating Stand Posto de Manoeuvre			Posto di Comando Puesto di Mando Styrestand  50-1920  Seite 2 Page 3 folgt Seite continued	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. dei Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descrpcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd. Qta Antar	<p data-bbox="1225 271 1522 573"><b>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</b></p> <p data-bbox="1225 645 1522 947"><b>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</b></p> <p data-bbox="1225 1019 1522 1321"><b>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</b></p> <p data-bbox="1225 1393 1522 1695"><b>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</b></p> 
35	161 364 40	Winkel, rechts Angle, r.h.	1	
37	160 391 40	Gummi Rubber strip	-	
38	307 750 99	Schraube Bolt	4	
40	153 624 40	Lüftungsgitter Ventilation grille	2	
41	318 574 99	Schraube Bolt	8	
42	332 442 99	Mutter Nut	8	
--	081 468	Einreiber Flush bolt		
Fahrerstand Operating Stand Poste de Manoeuvre			Posto di Comando Puesto di Mando Styrestand	50-1920
			Seite 3 Page folgt Seite - continued	