

geändert lfd.Nr. 21 neu hinzu

ab 150 5900 ÄM 2952 lfd.-Nr. 12

F 8185 A 4747


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Piezza No. del Pezzo Detail nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd. Qta. Antal	
00	150 399 40	Doppelrollenkopf kpl. Hammer-head-boom point assy	1	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
01	150 403 40	Seilschutz Sheave guard	1	
02	145 460 40	Lasche, kpl. Link assy	2	
03	150 457 40	Seilrolle Rd 615 ohne Lager Boom-head sheave without bearing	13	
04	--	Hubendschalter kpl. (siehe eigenes EL-Blatt) Hoist limit switch	-	
05	150 750 40	Doppelrollenkopf SK Hammer-head-boom point	1	
06	145 468 40	Seilrolle Rd 615 ohne Lager Boom-head-sheave without bearing	2	
07	150 465 40	Seilschutz Sheave guard	1	
08	150 401 40	Bolzen Ø 100x235 Sheave pin	1	
09	145 395 40	Bolzen Ø 100x164 Sheave pin	2	
10	145 470 40	Endscheibe Ø 120x5 Keeper plate	4	
11	150 400 40	Achse Ø 150x1513 Sheave pin	1	
12	168 156 40	Distanzrohr Ø 151/159x50 Spacer tube	1	
13	150 444 40	Dichtring Sealing washer	4	
14	145 471 40	Staubkappe Dust cover	2	
15	145 473 40	Distanzrohr Ø 105/121x13 Spacer tube	1	
Doppelrollenkopf Hammer-head-boom point Tete du rouleau double		Doppia testa di rotazione Rollo cabeza doble	50-6030	
			Seite 1 Page 1 folgt Seite 2 continued	

Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Pieza No. de Piezza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta. Antal	
16	343 112 99	Federring Lock washer	14	<p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p>
17	309 150 99	Sechskantschraube Hex. bolt	4	
18	332 336 99	Sechskantmutter Nut	4	
19	302 132 99	Sechskantschraube Hex. bolt	6	
20	307 343 99	Sechskantschraube Hex. bolt	8	
21	168 140 40	Festpunkt Fix point	1	
25	302 132 99	Sechskantschraube Hex. bolt	22	
26	343 112 99	Federring Lock washer	22	
29	003 826 98	Zylinderrollenlager Roller bearing	13	
30	003 835 98	Sprengring Snap ring	16	
32	145 354 40	Lagerdeckel Bearing cap	2	
33	302 552 99	Sechskantschraube Hex. bolt	8	
34	343 014 99	Sicherungsblech Washer	8	
36	002 019 98	Zylinderrollenlager Roller bearing	2	
37	003 621 98	Sprengring Snap ring	4	
Doppelrollenkopf Hammer-head-boom point Tete de rouleau double		Doppia testa di rotazione Rollo cabeza doble	50-6030	
			Seite 2 Page folgt Seite continued	