


Bild-Nr. Fig. Fig. Fig. Bild nr.	ET-Nr. Part-No. No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr.	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Beneamning	Stückzahl Qty. Qte. Ctd. Qta Antal	<p>MANNESMANN DEMAC Baumaschinen Ersatzteil-Zentrum</p> <p>Diese Nummer in Verbindung m. d. Bild-Nr. bitte zu jeder ET-Nr. nennen!</p> <p>Fill up this number by Fig.-No. and add to every Part-No.!</p> <p>Veuillez indiquer joint à chaque numéro de pièce de rechange, ce numéro de la page et le numéro d'illustration correspondant!</p> <p>¡Mencionen junto con cada numero de repuesto este numero de la pagina y el numero de la figura respectiva!</p> 
01	342 485 40	Tragwerk Frame	2	
02	342 392 40	Sicherung Locking	4	
03	308 894 40	Sicherung Locking	4	
04	236 479 40	Griff, kpl. Handle, assy.	4	
05	236 461 40	Blech Plate	4	
06	342 342 40	Gegengewicht Counterweight	16	
07	342 481 40	Bolzen Pin	4	
08	504 026 98	Zyl.-Kerbstift Straight grooved pin	4	
		Kundenwunsch Optional equipment		
10	342 390 40	Sicherung 1135 lg. (für 130t) Fuse	4	
11	417 607 40	Sicherung 425 lg. (für 95t) Fuse	4	
12	417 610 40	Sicherung 1180 lg. (für 60t) Fuse	4	
Gegengewichtsordnung Counterweight Arrangement			52-1110	
			Seite Page 1 folgt Seite continued -	