



52-1825

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	500 366 98	10	Ventil	Valve
02	506 744 98	2	Ventil	Valve
03	256 977 40	8	Wechselventil	Shuttle valve
04	319 471 40	1	Druckschalter 6,5 bar	Pressure switch
05	372 823 99	1	Verschraubung	Union
06	006 360 98	1	Verschraubung	Union
07	004 029 98	4	Verschraubung	Union
10	370 313 99	10	Verschraubung	Union
11	255 694 40	8	Verschlußstopfen	Plug
14	372 613 99	30	Verschraubung	Union
16	373 755 99	7	Verschraubung	Union
17	373 752 99	4	Verschraubung	Union
18	373 759 99	6	Verschraubung	Union
20	373 732 99	2	Verschraubung	Union
25	369 427 40	1	Schlauch NW 10x1650	Hose
-		-	Ventile und Schläuche siehe EL-Blatt 52-1820e, etc.	Valve and hose see page 52-1820e, etc.
			Rohre s. EL-Blatt 90-9959, Anhang	Pipes see page 90-9959, annex
-		-	Rohrverschraubungen siehe EL-Blatt 90-9998	Pipe unions see page 90-9998