



**52-1825a**

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
01	500 366 98	10	Ventil	Valve
02	506 744 98	2	Ventil	Valve
03	256 977 40	18	Wechselventil	Shuttle valve
04	319 471 40	1	Druckschalter 6,5 bar	Pressure switch
05	372 823 99	1	Verschraubung	Union
06	006 360 98	1	Verschraubung	Union
07	004 029 98	4	Verschraubung	Union
10	370 313 99	10	Verschraubung	Union
11	255 694 40	8	Verschlusstopfen	Plug
14	372 613 99	30	Verschraubung	Union
16	373 755 99	7	Verschraubung	Union
17	373 752 99	4	Verschraubung	Union
18	373 759 99	6	Verschraubung	Union
20	373 732 99	2	Verschraubung	Union
25	369 427 40	1	Schlauch NW 10x1650	Hose
21	256 425 40	4	Magnetventil	Solenoid valve
22	180 325 40	4	Grundplatte	Base plate
27	226 480 40	3	Rückschlagventil	Return Valve
28	406 046 40	4	Düsenverschraubung	Nozzle Union
29	226 352 40	4	Düse 1 mm	Nozzle
-	-	-	Ventile und Schläuche siehe EL-Blatt 52-1820g, etc.	Valve and hose see page 52-1820g, etc.
-	-	-	Rohre s. EL-Blatt 90-9959, Anhang	Pipes see page 90-9959, annex
-	-	-	Rohrverschraubungen siehe EL-Blatt 90-9998	Pipe unions see page 90-9998