



52-1891

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	500 366 98	2	Ventil	Valve
03	004 029 98	2	Verschraubung	Union
05	153 646 40	1	Kupplung	Coupling
06	339 884 99	1	Kupferring	Copper ring
08	226 354 40	1	Düse	Nozzle
09	428 036 40	1	Verschraubung	Union
10	370 403 99	1	Verschraubung	Union
11	371 452 99	1	Verschraubung	Union
12	372 172 99	1	Verschraubung	Union
13	370 313 99	2	Verschraubung	Union
14	255 694 40	1	Verschlusstopfen	Plug
16	372 426 99	1	Verschraubung	Union
18	372 878 99	1	Stutzen	Socket
20	372 613 99	2	Verschraubung	Union
22	372 616 99	1	Verschraubung	Union
24	372 908 99	1	Verschraubung	Union
26	372 617 99	1	Verschraubung	Union
27	372 915 99	1	Verschraubung	Union
28	372 917 99	1	Verschraubung	Union
30	373 748 99	1	Verschraubung	Union
31	372 373 99	1	Verschraubung	Union
32	372 895 99	1	Verschraubung	Union
-	-	-	Ventile und Schläuche siehe EL-Blatt 52-1880, etc. Rohre s. EL-Blatt 90-9959, Anhang	Valve and Hose see page 52-1880, etc. Pipes see page 90-9959, annex