


**Einziehwerk
derricking gear**



52-1895e

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	256 977 40	1	Wechselventil	Shuttle valve
02	226 480 40	2	Drosselrückschlagventil	Throttle check valve
03	270 825 40	1	Düse	Nozzle
07	153 646 40	2	Kupplung	Coupling
08	339 884 99	2	Kupferring	Copper ring
10	004 029 98	3	Verschraubung	Union
12	372 427 99	2	Verschraubung	Union
13	372 452 99	4	Verschraubung	Union
16	370 313 99	3	Verschraubung	Union
17	255 694 40	3	Verschlussschraube	Plug
18	371 452 99	4	Verschraubung	Union
21	500 892 98	1	Stutzen	Socket
22	372 613 99	6	Verschraubung	Union
25	373 759 99	1	Verschraubung	Union
26	373 752 99	1	Verschraubung	Union
28	372 616 99	2	Verschraubung	Union
29	372 910 99	2	Verschraubung	Union
32	372 373 99	2	Verschraubung	Union
33	372 895 99	2	Verschraubung	Union
34	371 952 99	1	Verschraubung	Union
			weitere Rohrverschraubungen s. EL-Blatt 90-9998, Anhang	further unions see page 90-9998, annex
			Rohre s. EL-Blatt 90-9959, Anhang	Pipes see page 90-9959, annex
			Rohrschellen s. EL-Blatt 90-9995, Anhang	Pipe clamps see page 90-9995, annex