



52-6136

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
00	628 135 40	1	Wippstütze, oben kpl.	Foot section luffing mast top assy.
01	596 460 40	1	Fußstück, SK.	top (weldment)
02	622 616 40	1	Reduzierstück 7m	Reducer
03	622 678 40	1	Kopfstück	Top piece
04	236 662 40	2	Seilrolle ø 660 kpl.	Sheave assy.
05	335 685 40	4	Leitwalze	Guide roller
06	355 284 40	2	Strebe	Brace
07	420 957 40	1	Traverse SK	Lifting beam (weldment)
08	420 959 40	1	Ausgleichsbalken	Balancer
09	335 737 40	1	Seilschutz	Rope protection
10	240 496 40	6	Seilrolle ø 615 kpl.	Sheave assy.
11	335 669 40	8	Leitwalze	Guide roller
12	356 732 40	1	Achse	Axle
13	355 277 40	2	Lasche	Shackle
14	356 734 40	1	Rohr	Pipe
15	355 278 40	2	Lasche	Shackle
16	355 279 40	1	Bolzen	Pin
17	003 061 98	4	Steckbolzen	Socket pin
18	001 645 98	12	Sicherungsfeder	Locking spring
19	340 619 99	2	Scheibe	Disc
20	342 102 99	4	Splint	Cotter pin
21	309 151 99	2	Schraube	Bolt
22	332 336 99	8	Mutter	Nut
23	307 314 99	4	Schraube	Bolt
24	500 804 98	16	Sicherungsscheibe	Lock washer
25	307 823 99	12	Schraube	Bolt
26	003 058 98	8	Steckbolzen	Socket pin
27	335 881 40	1	Welle	Shaft
28	166 834 40	2	Blech	Plate
29	223 141 40	2	Wellenendscheibe	End plate
30	151 806 40	1	Blech	Plate
31	151 807 40	4	Blech	Plate
32	335 740 40	1	Bolzen	Pin
33	628 142 40	2	Rohr	Pipe
34	302 134 99	4	Schraube	Bolt
35	346 498 99	4	Federring	Lock washer
36	309 149 99	2	Schraube	Bolt
37	340 472 99	2	Scheibe	Disc
38	420 971 40	1	Bolzen	Pin
39	410 441 40	1	Deckel	Cover
40	628 139 40	2	Rohr	Pipe

**Wippstütze oben (MW)
Luffing Mast Top**

52-6136

Seite/Page 3/4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
41	628 141 40	2	Rohr	Pipe
42	628 143 40	2	Blech	Plate
43	386 795 40	2	Bolzen	Pin
44	007 266 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
52	003 512 98	1	Zylinderrollenlager	Cylindrical roller bearing
53	505 938 98	2	Sprengring	Snap ring
56	500 359 98	1	Zylinderrollenlager	Cylindrical roller bearing
57	505 986 98	2	Sprengring	Snap ring
62	335 688 40	24	Gleitlager	Friction bearing
Wippstütze oben (MW) Luffing Mast Top				52-6136 Seite/Page 4/4