

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr           | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detailj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |  | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|---|--|--|---|
|  |   |  | <b>ohne Bild</b>                                       | <b>not illustrated</b>  |
| -  | -   | 1  | Kabeltrommel/Steuerung<br>siehe EL-Blatt 52-6215a,etc. | Cable drum/control<br>see page 52-6215a,etc.  |
| -  | -   | 1  | Verteilerkasten<br>siehe EL-Blatt 52-6255              | Distribution box<br>see page 52-6255  |
| -  | 453 712 40  | 1  | Kabel/Winkelgeber HIA                                  | Cable/angle transmitter   |
| -  | 453 713 40  | 1  | Kabel/Kraftgeber<br>(Wippstütze, oben)                 | Cable/force transmitter<br>(luffing mast)   |
| -  | 453 711 40  | 1  | Kabel/Abstützzylinder HIA                              | Cable/support cylinder  |
| -  | -   | -  | Seilzugmeßdose 80 t<br>siehe EL-Blatt 90-1025          | Traction gauge chamber<br>see page 90-1025  |
| <b>Elektrik HIA-Fußstück</b><br><b>Electric Jib Foot</b> |   |  | <b>52-6250</b><br><br>Seite/Page 1/1                   |   |