



59-1228

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
00	178 409 12	1	Anbau Betankungspumpe, kpl.	Mounting refueling pump assy.
01	178 439 12	1	Betankungspumpe	Refueling pump
02	512 098 98	1	Winkelstift	Angle pin
03	655 385 40	4	Gewindebolzen	Thread pin
04	346 510 99	4	Federring	Lock washer
05	374 921 99	3	Schlauchschelle	Hose clip
06	509 862 98	4	Mutter	Nut
07	057 132 40	1	Batterietrennschalter	Battery switch
08	321 014 99	2	Schraube	Bolt
09	509 861 98	2	Mutter	Nut
10	346 499 99	2	Federring	Lock washer
11	047 243 40	1	Sicherungsdose 1-pol.	Fuse box
12	320 976 99	2	Schraube	Bolt
13	509 859 98	2	Mutter	Nut
14	346 508 99	2	Federring	Lock washer
15	288 997 40	1	Sicherung 40 A	Fuse
16	256 079 40	1	Ringzunge	Cam
17	300 718 40	3	Kabelschuh	Cable lug
18	330 248 40	2	Anlasserschutzkappe	Protection cap
19	471 686 99	-	Leitung - Länge angeben	Lead, state length required
20	001 839 12	-	PVC-Schlauch - Länge angeben	Plastic hose, state length required

**Anbau Betankungspumpe
Mounting refueling pump**

59-1228

Seite/Page 2 / 2