



siehe EL-Blatt 970-3660
 see page 970-3660

70-1910

Seite/Page 1 / 2

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|--|---|
| 11 | 635 650 40 | 1 | Lenkungsgelenkwelle | Steering joint shaft |
| 12 | 654 032 40 | 1 | Lenkrad | Steering wheel |
| 13 | 654 033 40 | 1 | Abdeckkappe | Cap |
| 14 | - | 1 | Lenkstockscharter s. EL-Blatt 70-2105, etc. | Steering column see page 70-2105, etc. |
| 15 | - | 1 | Lenksäule s. EL-Blatt 993-0227 | Steering column see page 993-0227 |
| 16 | 515 932 40 | 1 | Klemmhebel | Clamping lever |
| 17 | 303 787 99 | 1 | Schraube | Bolt |
| 18 | 592 153 40 | 2 | Stopfen | Plug |
| 19 | 515 933 40 | 1 | Faltenbalg | Bellow |
| 20 | 374 933 99 | 2 | Schelle | Clamp |
| 21 | 654 043 40 | 1 | Winkelgetriebe | Angular gear |
| 22 | 512 964 98 | 2 | Schelle | Clamp |
| 23 | 509 812 98 | 1 | Schraube | Bolt |
| 24 | 510 314 98 | 2 | Scheibe | Washer |
| 25 | 509 876 98 | 1 | Mutter | Nut |
| 26 | 635 578 40 | 1 | Lenksäule | Steering column |
| 27 | 635 649 40 | 1 | Lenkungsgelenk | Steering joint |
| 28 | 510 494 98 | 8 | Scheibe | Washer |
| 29 | 510 877 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 30 | 510 014 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 89 | 000 089 12 | 4 | Schraube | Bolt |
| 98 | 300 358 12 | 1 | Blinkerrückstellung | Flasher switch feed back |

**Lenkung
Steering**

70-1910

Seite/Page 2 / 2