



801-6130

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	487 280 40	1	Anbau Wippstütze, kpl.	Luffing mast arr.
01	-	1	Anschlußkopf, kpl. siehe EL-Blatt 801-6125	Head adapter assy. see page 801-6125
02	-	1	Wippstütze, kpl. siehe EL-Blatt 801-6135	Luffing mast assy. see page 801-6135
03	-	1	Fußstück, kpl. siehe EL-Blatt 801-6110	Foot section assy. see page 801-6110
04	-	2	Rückschlagzylinder, kpl. siehe EL-Blatt 801-6150	Back stroke cylinder assy. see page 801-6150
05	-	1	Anbau Endschalter Hi siehe EL-Blatt 801-6250	Limit switch, fly jib see page 801-6250
06	487 278 40	2	Bolzen	Pin
07	487 277 40	2	Bolzen	Pin
08	487 282 40	2	Bolzen	Pin
09	487 281 40	2	Festpunkt	Fixed point
10	487 283 40	2	Blech	Plate
11	487 284 40	2	Blech	Plate
12	487 286 40	4	Blech	Plate
13	487 279 40	4	Achshalter	Axle stirrup
14	460 878 40	16	Blech	Plate
15	307 844 99	8	Schraube	Bolt
17	001 645 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring

**Anbau Wippstütze
Luffing Mast Arr.**

801-6130

Seite/Page 2 / 2