



| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|---|---|---|---|--|
| 00 | 491 945 40 | 1 | Mastabstützung, kpl. | Mast support assy. |
| 01 | - | 2 | Stützzylinder siehe EL-Blatt 801-6355, 804-6355 | Outrigger cylinder see page 801-6355 804-6355 |
| 02 | 491 949 40 | 1 | Führungslager | Bearing |
| 03 | 491 955 40 | 1 | Führungslager | Bearing |
| 04 | 491 957 40 | 2 | Führung | Guide |
| 05 | 491 960 40 | 2 | Umschlagsicherung | Overtopping protection |
| 06 | 491 535 40 | 2 | Endschalteranbau, kpl. | Limit switch arr. |
| 07 | 491 963 40 | 4 | Bolzen | Pin |
| 08 | 491 964 40 | 4 | Bolzen | Pin |
| 09 | 491 965 40 | 2 | Blech | Plate |
| 10 | 001 644 98 | 6 | Sicherungsfeder | Locking spring |
| 11 | 007 266 98 | 4 | Sicherungsfeder | Locking spring |
| 12 | 461 616 40 | 2 | Näherungsschalter | Switch |
| 21 | 491 531 40 | 1 | Konsole | Console |
| 22 | 490 264 40 | 1 | Näherungsschalter | Switch |
| 23 | 307 805 99 | 2 | Schraube | Bolt |
| 24 | 340 467 40 | 2 | Scheibe | Disc |
| 25 | 320 026 99 | 4 | Schraube | Bolt |
| 26 | 340 461 99 | 4 | Scheibe | Disc |

Mast-Abstützung
Mast Support

801-6350

Seite/Page 2 / 2