



886-1030a

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	613 553 40	4	Stützträger EL-Blatt: 886-1040 etc.	Outrigger see page: 886-1040 etc.
02	311 917 12	4	Stützteller ø 400, kpl.	Plate ø 400, assy.
05	510 257 98	4	Bolzen	Pin
06	509 884 98	4	Splint	Dowel pin
07	125 200 99	8	Schraube	Bolt
08	673 471 40	4	Bolzen mit Feder	Pin with spring
09	510 314 98	8	Scheibe	Washer
21	311 904 12	1	Tellerhalter links	Plate retainer, L.H.
22	311 905 12	1	Tellerhalter rechts	Plate retainer, R.H.
23	311 907 12	1	Abschluß unten	End cover, lower
24	311 911 12	1	Platte	Plate
25	310 030 12	2	Absteckbolzen	Lock pin
26	311 910 12	1	Distanzrohr	Distanc pipe
27	311 908 12	1	Handgriff links	Handle, L.H.
28	311 909 12	1	Handgriff rechts	Handle, R.H.
29	511 051 98	4	Schraube	Screw
30	320 348 99	2	Schraube	Screw
31	320 346 99	4	Schraube	Screw
32	125 112 99	1	Schraube	Bolt
33	307 750 99	4	Schraube	Screw
34	509 876 98	5	Mutter	Nut
35	543 043 40	1	Stützteller	Plate
36	509 870 98	4	Mutter	Nut
37	243 420 40	4	Schlüsselring	Ring
38	001 016 12	2	Sicherungsschnur	Safety tie

**Abstützung
Support**

886-1030a

Seite/Page 2 / 2