



**89-2105**

Seite/Page 1 / 2

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Armatureninstallation s. EL-Blatt 89-2110, etc.	Instrument panel arr. see page 89-2110, etc.
02	-	1	Zentralelektrik s. EL-Blatt 89-2115, etc.	Central electric see page 89-2115, etc.
03	621 507 40	2	Arbeitsscheinwerfer	Spotlight
04	158 845 40	2	Lampe	Lamp
05	551 403 40	1	Fußtaster	Foot switch
06	509 777 98	2	Schraube	Screw
07	509 869 98	2	Mutter	Nut
08	340 506 99	2	Scheibe	Washer
09	058 431 40	1	Horn	Horn
10	270 671 40	1	Hupe	Horn
11	509 788 98	2	Schraube	Screw
12	510 321 98	2	Scheibe	Washer
13	509 870 98	2	Mutter	Nut
15	056 290 40	50	Kabelband l = 360 mm	Cable strap
16	056 292 40	30	Kabelband l = 186 mm	Cable strap
25	490 336 40	1	Lenkstockschalte	Switch
27	-	1	Gaspedal siehe EL-Blatt 89-1920, etc.	Accelator pedal se page 89-1920, etc.
28	-	1	Datenfilter siehe EL-Blatt 89-1920, etc.	Data filter se page 89-1920, etc.
31	-	1	Vorsteuergeber mit Schnell- gangtaste s. EL-Blatt 993-0374	Control transmitter with high range key see page 993-0374
32	-	1	Vorsteuergeber mit Vibrator s. EL-Blatt 993-0375	Control transmitter with vibrator see page 993-0375
33	-	1	Kabelbaum Sitz s. EL-Blatt 89-2210	Harness seat see page 89-2210
34	056 292 40	20	Kabelband l = 186	Cable strap
36	363 410 40	1	Blindplatte	Blank plate
37	551 038 40	1	Tastenkippschalte (Hundeganglenkung)	Push-toggle switch (Crab walk steering)
52	000 889 12	1	Fahrschalte	Drive switch
65	507 049 98	12	Linsenkopfschraube	Fillister-head screw
66	490 943 40	12	Rosette	Fitting
67	510 523 98	8	Schraube	Screw
101	615 836 40	2	Abdeckplatte	Cover plate
102	589 037 40	1	Abdeckplatte	Cover plate
104	615 839 40	1	Abdeckplatte	Cover plate