



**90-0586**

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	772 567 73	-	Planetengetriebe	Planetary gear
01	772 568 73	2	Planetengehäuse	Planetary housing
02	998 329	6	Planetenrad Z = 21	Planetary pinion
03	998 330	2	Sonnenrad Z = 21	Sun gear
04	998 331	8	Planetenbolzen	Planetary pin
05	997 034	2	Hohlrاد Z = 63	Internal gear
06	997 358	2	Hohlrادträger	Ring gear carrier
07	771 191	18	Nadelsatz	Needles
08	997 018	12	Anlaufscheibe	Thrust washer
09	997 035	2	Anlaufring	Thrust ring
10	997 020	2	Einstellschraube	Adjusting screw
11	500 216 98	2	Nutmutter	Slotted nut
12	965 693	6	Halterung	Fixing device
13	307 750 99	12	Schraube	Screw
14	345 071 99	6	Spannhülse	Adapter sleeve
15	342 482 99	2	Sicherungsring	Circlip
16	340 094 99	2	Dichtring	Seal ring
17	339 890 99	2	Dichtring	Seal ring
18	313 455 99	2	Verschlussschraube	Screw plug
19	313 396 99	2	Verschlussschraube	Screw plug
20	320 345 99	12	Schraube	Bolt
21	972 091	2	O-Ring	O-ring
22	771 193	6	O-Ring	O-ring

**Planetengetriebe  
Planetary Gear**

**90-0586**

Seite/Page 2 / 2