





90-0591



90-0591

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr         | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detailj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                 |                                                | <b>Bild 1</b>                                                                         | <b>Graphic 1</b>                                     |
| 01                                                     | 461 654 40                                                                      | 1                                              | Steuerblock                                                                           | Control block                                        |
| 02                                                     | 961 241 00                                                                      | 4                                              | Entlüftungsschraube                                                                   | Vent screw                                           |
| 03                                                     | 339 861 99                                                                      | 4                                              | Dichtring                                                                             | Seal ring                                            |
| 04                                                     | 318 914 99                                                                      | 8                                              | Schraube                                                                              | Screw                                                |
| 05                                                     | 994 104 00                                                                      | 2                                              | Deckel                                                                                | Cover                                                |
| 06                                                     | 994 079 00                                                                      | 2                                              | Sprengring                                                                            | Snap ring                                            |
| 07                                                     | 994 078 00                                                                      | 2                                              | Ring                                                                                  | Ring                                                 |
| 08                                                     | 994 080 00                                                                      | 4                                              | Federteller                                                                           | Spring plate                                         |
| 09                                                     | 994 357 00                                                                      | 2                                              | Feder                                                                                 | Spring                                               |
| 10                                                     | 994 358 00                                                                      | 2                                              | Feder                                                                                 | Spring                                               |
| 11                                                     | 994 103 00                                                                      | 2                                              | Deckel                                                                                | Cover                                                |
| 12                                                     | 805 584 73                                                                      | 1                                              | Kolben, kpl. *                                                                        | Piston assy.                                         |
| 13                                                     | 757 203 73                                                                      | 1                                              | Kolben, kpl. *                                                                        | Piston assy.                                         |
| 14                                                     | 994 086 00                                                                      | 2                                              | Dichtsatz zur Kolbenachse                                                             | Seal kit for piston axle                             |
| 15                                                     | -                                                                               | 1                                              | Druckbegrenz.-Ventil, 230 bar<br>siehe EL-Blatt 90-0347                               | Pressure relief valve<br>see page 90-0347            |
| 16                                                     | 319 227 99                                                                      | 4                                              | Schraube                                                                              | Screw                                                |
| 17                                                     | 756 399 73                                                                      | 1                                              | Platte                                                                                | Plate                                                |
| 18                                                     | 691 041 00                                                                      | 1                                              | Dichtsatz zu Bild-Nr.: 17                                                             | Seal kit to fig-no: 17                               |
| 19                                                     | 319 238 99                                                                      | 4                                              | Schraube                                                                              | Screw                                                |
| 20                                                     | -                                                                               | 1                                              | Abspritzventil, kpl.<br>siehe EL-Blatt 90-0308                                        | Bleed-off valve<br>see page 90-0308                  |
| 21                                                     | 757 204 73                                                                      | 3                                              | Zwischenplatte                                                                        | Intermediate plate                                   |
| 22                                                     | 319 379 99                                                                      | 8                                              | Schraube                                                                              | Screw                                                |
| 23                                                     | -                                                                               | 1                                              | Abspritzventil, kpl.<br>siehe EL-Blatt 90-0204                                        | Bleed-off valve<br>see page 90-0204                  |
|                                                        |                                                                                 |                                                | <b>Bild 2</b>                                                                         | <b>Graphic 2</b>                                     |
| 25                                                     | 756 221 73                                                                      | 1                                              | Druckwaage<br>best. aus Bild-Nr.: 26 - 35                                             | Pressure compensator<br>consist. of fig-nos: 26 - 35 |
| 26                                                     | 756 222 73                                                                      | 1                                              | Verschlußschraube                                                                     | Plug                                                 |
| 27                                                     | 980 561 00                                                                      | 1                                              | O-Ring                                                                                | O-ring                                               |
| 28                                                     | 756 223 73                                                                      | 1                                              | Feder                                                                                 | Spring                                               |
| 29                                                     | **                                                                              | 1                                              | Kolben                                                                                | Piston                                               |
| 30                                                     | 754 698 00                                                                      | 1                                              | Verschlußschraube                                                                     | Plug                                                 |
| 31                                                     | 756 224 73                                                                      | 1                                              | Düse                                                                                  | Nozzle                                               |
| 32                                                     | 756 225 73                                                                      | 2                                              | Ventilsitz                                                                            | Valve seat                                           |
| 33                                                     | 756 226 73                                                                      | 1                                              | Kugel                                                                                 | Ball                                                 |
| 34                                                     | 000 911 98                                                                      | 1                                              | O-Ring                                                                                | O-ring                                               |
| 35                                                     | 319 258 99                                                                      | 4                                              | Schraube                                                                              | Bolt                                                 |
|                                                        |                                                                                 |                                                | * Nur mit Angabe der<br>Block-Nr. lieferbar                                           | * For replacement state s/no.<br>of block            |
| <b>Hydr.-Steuerblock</b><br><b>Hydr. Control Block</b> |                                                                                 |                                                | <b>90-0591</b><br><br>Seite/Page 3/4                                                  |                                                      |

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr                                                                                | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detailj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>** Diese Teile sind einzeln<br/>nicht lieferbar</div> <div>** These parts are not sold<br/>separately</div> </div> |                                                                                 |                                                |                                                                                       |
| Hydr.-Steuerblock<br>Hydr. Control Block                                                                                      |                                                                                 | 90-0591<br>Seite/Page 4/4                      |                                                                                       |