



90-3273

Seite/Page 2 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	571 643 40	1	Lenktriebachse	Steering axle
01	400 149 12	1	Achsgehäuse	Axle housing
02	771 060 00	1	Entlüfter	Breather
03	313 396 99	1	Verschlußschraube	Plug
04	339 714 99	1	Dichtring	Seal ring
11	400 150 12	2	Gelenkwelle	Joint shaft
21	505 420 98	4	Dichtring	Seal ring
22	511 410 98	4	Dichtring	Seal ring
23	500 213 98	6	Sprengring	Snap ring
24	780 803 73	4	Buchse	Bushing
31	997 415 00	2	Wellenmutter	Shaft nut
32	350 362 99	2	Schraube	Bolt
33	363 167 99	1	Rollenlager	Roller bearing
34	957 340 00	2	Rollenlager/Innenring	Roller bearing/inner race
35	957 339 00	1	Rollenlager/Außenring	Roller bearing/outer race
36	501 637 98	2	Dichtring	Seal ring
37	511 340 98	2	Dichtring	Seal ring
41	772 371 73	2	Radnabe	Wheel hub
51	780 738 73	20	Radbolzen	Wheel bolt
61	770 529 00	2	Bremstrommel	Brake drum
62	320 362 99	4	Schraube	Bolt
71	772 390 73	1	Hebel	Lever
72	772 389 73	1	Hebel	Lever
73	772 405 73	1	Hebel	Lever
74	307 615 99	24	Schraube	Bolt
76	320 407 99	3	Zylinderschraube	Bolt
77	511 416 98	2	O-Ring	O-ring
78	771 047 00	1	Deckel	Cover
79	350 562 99	4	Schmiernippel	Grease nipple
81	400 148 12	1	Spurstange	Crosstie
91	770 523 00	2	Lagerbuchse	Bearing bush
92	780 163 73	2	Anlaufscheibe	Stop washer
93	965 719 00	2	Anlaufscheibe	Stop washer
94	779 858 73	2	Achsschenkelbolzen	Steering knuckle pin
95	771 346 00	2	Lagerbuchse	Bearing bush
96	771 051 00	2	Achsschenkelbolzen	Steering knuckle pin
97	771 284 00	2	Federbock	Spring block
98	319 311 99	2	Zylinderschraube	Bolt
99	345 629 99	2	Zylinderstift	Parallel pin
101	777 770 73	2	Achsschenkel	Steering knuckle

**Lenkachse
Steering Axle**

90-3273

Seite/Page 3 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
111	777 331 73	2	Schraube	Bolt
112	320 112 99	2	Mutter	Nut
121	-	2	Bremse s. EL-Blatt 90-3072	Brake see page 90-3072
122	-	2	Planetengetriebe s. EL-Blatt 90-0823	Planetary gear see page 90-0823
123	-	1	Achsantrieb s. EL-Blatt 993-0044	Axle drive see page 993-0044

Lenkachse
Steering Axle

90-3273

Seite/Page 4 / 4